

DELPLAS ORGANİK YAPILI EFC KARASİNEK, GÜVE, SİVRİSİNEK ÖLDÜRÜCÜ CİHAZ

ÜRETİCİ FIRMA ADI ADRESİ

DELTA İLAÇLAMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ
DEZENFEKSİYON PEYZAJ TEMİZLİK BİYOSİDAL
TOPTAN SATIŞ TİC.

1832 Sk. No:28/A Bahçelievler - Karşıyaka/İZMİR

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ

1) DELTA İLAÇLAMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ
DEZENFEKSİYON PEYZAJ TEMİZLİK BİYOSİDAL
TOPTAN SATIŞ TİC.

1832 Sk. No:28/A Bahçelievler - Karşıyaka/İZMİR TEL/
FAX 0232 999 34 48

info@deltailaclama.com.tr - www.deltailaclama.com.tr

2) DELTA İLAÇLAMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ
DEZENFEKSİYON PEYZAJ TEMİZLİK BİYOSİDAL
TOPTAN SATIŞ TİC.

1828/7 Sok.No:18/B Karşıyaka / İZMİR

ÜRÜNÜN TİCARİ ADI

DELPLAS ORGANİK YAPILI EFC
KARASİNEK, GÜVE, SİVRİSİNEK ÖLDÜRÜCÜ CİHAZ

ÜRÜNÜN OLUŞTURAN MADDELER

- Ağırlığı: 2000Gr.
- Boyutları 630 x 270 x 60mm
- Glue Board (Karasinek güve, sivrisinek yapışkanı) kullanımına uygundur.
- Elektronik balans
- Ürünün normal depolama koşullarda raf ömrü 4 (dört) yıldır.
- Yapışkan bant ebadı 30*60 cm
- 2*20- 2*36- 2*40 u.v lamba
- 2000 adet 100 adet 100 adet

KULANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR ÜRÜN KULANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gıda maddelerden uzak tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz
- Alerjiye sebep verebilir.
- Uygulama ve Hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Evcil Hayvanlar için önlem alınız.
- Tuzakları oda sıcaklığında muhafaza ediniz.
- Yapışkan kalıntıları benzin veya sıvı yağ ile temizleyebilirsiniz.

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Seri ve Parti NO :

YAPIŞKAN BANT DEĞİŞİMİNİ ELDİVENLE YAPINIZ

CİHAZLAR 220 VOLT ELEKTRİK İLE
ÇALIŞMAKTADIR.

KULANIM TALİMATI

- Koli içerisinden dikkatlice ana gövde ve asma aparatını çıkartınız,
- Teknik eleman tarafından uygun yerlere cihazın yerleştirilmesini sağlayınız.
- Cihazı 2ile 3 Mt. Arası bir yüksekliğe asınız.
- Cihazın yönü ışık kaynağına (Pencere, kapı gibi) dik olacak şekilde yerleşim yapınız.
- Cihazın altında bulunan yapışkan plakaları üzerindeki bandı çıkarınız.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Yapışkanlı kâğıdı saklama kutusundan çıkarınız.
- Yapışkanlı kâğıt üzerinde bulunan koruma kâğıdını hızlıca köşe kenarından dışa doğru çekerek çıkarınız
- Yapışkanlı kâğıdı tuzak haznesine yerleştiriniz