

DELTA SLİM ORGANİK YAPILI EFC KARASİNEK, GÜVE, SİVRİSİNEK ÖLDÜRÜCÜ CİHAZ

ÜRETİCİ FİRMA ADI ADRESİ

DELTA İLAÇLAMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ
DEZENFEKSİYON PEYZAJ TEMİZLİK BİYOSİDAL
TOPTAN SATIŞ TİC.

1832 Sk. No:28/A Bahçelievler - Karşıyaka/İZMİR

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ

1) DELTA İLAÇLAMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ
DEZENFEKSİYON PEYZAJ TEMİZLİK BİYOSİDAL
TOPTAN SATIŞ TİC.

1832 Sk. No:28/A Bahçelievler - Karşıyaka/İZMİR TEL/
FAX 0232 999 34 48

info@deltailaclama.com.tr - www.deltailaclama.com.tr *

2) DELTA İLAÇLAMA ve ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ
DEZENFEKSİYON PEYZAJ TEMİZLİK BİYOSİDAL
TOPTAN SATIŞ TİC.
1828/7 Sok.No:18/B Karşıyaka / İZMİR

ÜRÜNÜN TİCARİ ADI

DELTA SLİM ORGANİK YAPILI EFC
KARASİNEK, GÜVE, SİVRİSİNEK ÖLDÜRÜCÜ CİHAZ

ÜRÜNÜN OLUŞTURAN MADDELER

- Ağırlığı: 2500Gr.
- Boyutları 600 x 270 x 60mm
- Glue Board (Karasinek güve, sivrisinek yapışkanı) kullanımına uygundur.
- elektronik balans
- Ürünün normal depolama koşullarda raf ömrü 4 (dört) yıldır.
- yapışkan bant ebadı 30*60
- 2*20- 2*36- 2*40 u.v lamba

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ÜRÜN KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- a) Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- b) Çocuklardan uzak tutunuz.
- c) Gıda maddelerden uzak tutunuz.
- ç) Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz
- d) Alerjiye sebep verebilir.
- e) Uygulama ve Hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- f) Evcil Hayvanlar için önlem alınız.
- g) Tuzakları oda sıcaklığında muhafaza ediniz.
- ğ) Yapışkan kalıntıları benzin veya sıvı yağ ile temizleyebilirsiniz.

YAPIŞKAN BANT DEĞİŞİMİNİ ELDİVENLE YAPINIZ

CİHAZLAR 220 VOLT ELEKTRİK İLE
ÇALIŞMAKTADIR.

KULANIM TALİMATI

- Koli içerisinden dikkatlice ana gövde ve asma aparatını çıkartınız.
- Teknik eleman tarafından uygun yerlere cihazın yerleştirilmesini sağlayınız.
- Cihazı 2ile 3 Mt. Arası bir yüksekliğe asınız.
- Cihazın yönü ışık kaynağına (Pencere, kapı gibi) dik olacak şekilde yerleşim yapınız.
- Cihazın altında bulunan yapışkan plakaları üzerindeki bandı çıkarınız.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Yapışkanlı kâğıdı saklama kutusundan çıkarınız.
- Yapışkanlı kâğıt üzerinde bulunan koruma kâğıdını Hızlıca köşe kenarından dışa doğru çekerek çıkarınız
- Yapışkanlı kâğıdı tuzak haznesine yerleştiriniz